

1

Mark holes and drill with 1/4" bit and #10 x 3/4" long screw/anchor set.

If mounting to wood without anchors, drill 1/8" holes.

Marque orificios y perforo orificios de con una broca de 0,63 cm (1/4 in) y un juego de tornillos/anclajes de longitud n.º 10 y 1,90 cm (3/4 in).

Si se fija a madera sin anclajes, perforo orificios de 0,32 cm (1/8 in).

**2**

Insert anchors into holes and hammer until flush. Insert screws into anchors so heads stick out 3/8".

Position dispenser holes over screw heads and slide down until keyhole slots rest on screws. Check with level. Tighten screws.

Introduzca los anclajes en los orificios y golpee con el martillo hasta que estén al ras. Inserte los tornillos en los anclajes para que las cabezas sobresalten 0,95 cm (3/8 in).

Coloque los orificios del dispensador sobre la cabeza de los tornillos y deslícelo hacia abajo hasta que las aberturas en forma de cerraduras reposen sobre los tornillos. Verifique con un nivel. Apriete los tornillos.

**3**

Connect 6' water supply hose to right side of dispenser and water line. Tighten connections by hand.

Slowly turn on water to check for leaks. If needed, tighten an additional 1/4 turn with pliers, but do not over tighten.

Conecte la manguera de suministro de agua de 1,83 m (6 ft) al ado derecho del dispensador y de la línea de agua. Apriete las conexiones con la mano.

Instale la línea de suministro de agua en la pared con abrazaderas. Encienda lentamente el agua para comprobar si hay fugas. Si es necesario, apriete 1/4 de vuelta adicional con los alicates, pero no apriete demasiado.

**4**

Push/twist short hose over barbs in 1 GPM green proportioner on right (1).

Push/twist long hose over barbs in 4 GPM white proportioner on left (2). Secure tightly.

NOTE: For air gap, first insert small, thin priming tube onto 1 GPM green proportioner, then place short hose over small priming tube and onto barbs.

Empuje/gire la manguera corta sobre los salientes en el dosificador verde de 1 GPM que está a la derecha (1).

Empuje/gire la manguera larga sobre los salientes en el dosificador blanco de 4 GPM que está a la izquierda (2). Fijela firmemente.

NOTA: Para un hueco de aire, introduzca primero el tubo de cebado fino pequeño en el dosificador verde de 1 GPM; luego, coloque la manguera corta sobre el tubo de cebado pequeño y en las púas.

**5**

Ensure hook portion of hanger is near open end of hose. Hook bucket-fill hose onto slot on left side.

Asegúrese de que la parte con gancho del colgador esté cerca del extremo abierto de la manguera. Enganche la manguera para llenar el cubo en la ranura del lado izquierdo.

