

PREP WORK:

Preparación:

STEP 1

Paso 1

Dust-Mop Floor

Pase el trapeador seco por el piso.



STEP 2

Paso 2

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Attach SI Cleaning Pad

NOTE: Sealant Infused pads are one sided. Be sure to put sealant side down. Pads should be replaced every 200,000 sq/ft.

Coloque el paño de limpieza SI

Nota: Los paños Sealant Infused tienen un solo lado. Asegúrese de que el lado del sellador quede orientado hacia abajo. Los paños se deben reemplazar cada 200 000 pies cuadrados (18 580,60 metros cuadrados).



Clean Entire Floor

Clean entire floor with Densiclean and SI Cleaning Pad.

Limpie todo el piso con DensiClean y el paño de limpieza SI.



POLISHING:

Lustrado:

STEP 3

Paso 3

Attach Polishing Tool

After floor is dry, attach Polishing Tool to proper equipment.

Una vez que el piso esté seco, coloque la herramienta de lustrado en el equipo adecuado.



Polish Floor

If using propane equipment, allow 1 pass at 15 - 20 ft. per min., overlapping by 1/4"+. If using automatic scrubber, allow for 8 - 10 passes at same rate.

Si está utilizando un equipo impulsado a propano, realice una pasada a 15-20 pies (4,57-6,07 metros) por minuto, con una superposición de +1/4 in (0,63 cm). Si está utilizando una talladora automática, haga de 8 a 10 pasadas a la misma velocidad.



Clean Residue

Clean and vacuum residue.

Limpie y aspire los residuos.



SEALING:

Sellado:

STEP 4

Paso 4

Apply Stain Defense

Apply Stain Defense with microfiber mop and gallon sprayer at 4,000 sq. ft. per gal. and allow to dry 45 min.

Aplique Stain Defense con un trapeador de microfibra a 4000 pies cuadrados (371,61 metros cuadrados) por galón y deje secar durante 45 minutos.



Burnish

Burnish with propane burnisher and SI Burnish Pad.

Bruña con bruñidor impulsado a propano y paño de bruñido SI.

