

# CRETE<sup>RX</sup>

Concrete and Terrazzo  
Maintenance System

# Hone and Polish

RESTORATIVE MAINTENANCE PROCEDURES

*Rectificar y Lustrar Procedimientos  
de mantenimiento de restaurativo*

## PREP WORK:

*Preparación:*

### STEP 1

*Paso 1*

#### Dust-Mop Floor

*Pase el trapeador seco por el piso.*



### STEP 2

*Paso 2*

#### Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).

*Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).*



#### Attach SI Cleaning Pad

NOTE: Sealant Infused pads are one sided. Be sure to put sealant side down. Pads should be replaced every 200,000 sq/ft.

*Coloque el paño de limpieza SI*

*Nota: Los paños sealant infused tienen un solo lado. Asegúrese de que el lado del sellador quede orientado hacia abajo. Los paños se deben reemplazar cada 200 000 pies cuadrados (18 580,60 metros cuadrados).*



#### Double Scrub

Make sure to saturate concrete. Do not vacuum solution and allow a slight amount to puddle.

*Refriegue dos veces para asegurarse de saturar el hormigón. No aspire la solución y deje que se acumule una pequeña cantidad.*



## HONING:

*Rectificado:*

### STEP 3

*Paso 3*

#### Apply LiquiGrind

With gallon sprayer or mop, apply LiquiGrind at 1,000 sq. ft. per gal.

*Con un rociador de galón o un trapeador, aplique LiquiGrind en una proporción de 1000 pies cuadrados (92,90 metros cuadrados) por galón.*



#### Attach Honing Tool

Attach Honing Tool to proper equipment via velcro or magnetic tool holders.

*Coloque la herramienta de rectificado en el equipo adecuado con soportes de velcro o magnéticos para herramientas.*



#### Hone Floor

If using propane equipment, allow 1 pass at 15 - 20 ft. per min., overlapping by 1/4"+. If using automatic scrubber, allow for 8 - 10 passes at same rate. Be sure to keep concrete wet.

*Si está utilizando un equipo impulsado a propano, realice una pasada a 15-20 pies (4,57-6,07 metros) por minuto, con una superposición de +1/4 in (0,63 cm). Si está utilizando una talladora automática, haga de 8 a 10 pasadas a la misma velocidad. Mantenga el hormigón húmedo.*



#### Clean Residue

Clean and vacuum residue.

*Limpie y aspire los residuos.*



## POLISHING:

*Lustrado:*

### STEP 4

*Paso 4*

#### Apply Densifier

With microfiber mop and gallon sprayer at 2,000 sq. ft. per gal. Allow to dry (up to 1 hr.)

*Aplique Densifier con un trapeador de microfibra y un rociador de galón en una proporción de 2000 pies cuadrados (186,80 metros cuadrados) por galón. Deje secar (hasta 1 hora)*



#### Attach Polishing Tool

After floor is dry, attach Polishing Tool to proper equipment.

*Una vez que el piso esté seco, coloque la herramienta de lustrado en el equipo adecuado.*



#### Polish Floor

If using propane equipment, allow 1 pass at 15 - 20 ft. per min., overlapping by 1/4"+. If using automatic scrubber, allow for 8 - 10 passes at same rate.

*Si está utilizando un equipo impulsado a propano, realice una pasada a 15 - 20 pies (4,57 - 6,07 metros) por minuto, con una superposición de +1/4 in (0,63 cm). Si está utilizando una talladora automática, haga de 8 a 10 pasadas a la misma velocidad.*



#### Clean Residue

Clean and vacuum residue.

*Limpie y aspire los residuos.*



## SEALING:

*Sellado:*

### STEP 5

*Paso 5*

#### Apply Stain Defense

Apply Stain Defense with microfiber mop and gallon sprayer at 4,000 sq. ft. per gal. and allow to dry 45 min.

*Aplique Stain Defense con un trapeador de microfibra a 4000 pies cuadrados (371,61 metros cuadrados) por galón y deje secar durante 45 minutos.*



#### Burnish

Burnish with propane burnisher and SI Burnish Pad.

*Bruña con bruñidor impulsado a propano y paño de bruñido SI.*



888.GO BETCO | [www.betco.com](http://www.betco.com)

©2024 Betco Corporation  
Item #92769-92