



# SYMPPLICITY™

## PINNACLE PRESOAK PROCEDURES

Procedimientos de prelavado



1



### PINNACLE

- Use Pinnacle dispenser to fill container with presoak solution.
- Use WARM water (90° to 120°F).
- Place flatware in solution and soak for a minimum of 5 minutes or until soil is loosened.
- Utilice el dosificador Pinnacle para llenar el recipiente con solución de prelavado.
- Utilice agua CALIENTE (90° - 120°F).
- Coloque los cubiertos en la solución y déjelos en remojo al menos 5 minutos o hasta que se afloje la suciedad.

**CHANGE PRESOAK SOLUTION EVERY TWO HOURS OR WHEN SOLUTION BECOMES SOILED.**

**CAMBIE LA SOLUCIÓN DE PRELAVADO CADA DOS HORAS O CUANDO ESTÉ VISIBLEMENTE SUCIA.**

2



- Place flatware (mixed) in flat rack.
- Rinse thoroughly.
- Coloque los cubiertos (mezclados) en una rejilla plana.
- Enjuague bien.

3



- Run flat rack and ware through complete dishmachine cycle.
- Procese el ciclo completo del lavaplatos con la rejilla plana y la vajilla.

4



- Place flatware handles down in utensil cups – DO NOT SORT.
- Coloque los cubiertos con los mangos orientados hacia abajo en los cestos para utensilios; NO LOS CLASIFIQUE.

5



- Place utensil cups on flat rack and run through complete dishmachine cycle.
- Coloque los cestos en la rejilla plana y procese el ciclo completo del lavaplatos.

6



- When flatware rack exits dishmachine, shake vigorously to remove excess water.
- Cuando la rejilla con los cubiertos salga del lavaplatos, agítela vigorosamente para quitarle el resto de agua.

7



- Sort and inspect for soil.
- Set aside unclean ware for rewashing.
- Place flatware in clean trays or handles up in utensil cups.
- Clasifique y revise si los cubiertos tienen restos de suciedad.
- Separe los cubiertos sucios para volver a lavarlos.
- Coloque los cubiertos en bandejas limpias o con los mangos hacia arriba en los cestos para utensilios.

## TO DETARNISH

1



- Line bus tub with aluminum foil.
- Use Pinnacle dispenser to fill container with presoak solution using warm water.
- Revista la cubeta para limpieza con papel de aluminio.
- Utilice el dosificador Pinnacle para llenar el recipiente con solución de prelavado y agua caliente.

2



- Place silver flatware in solution so that it touches the aluminum foil
- Remove silver when tarnish is gone
- Place handles down in utensil cups and run through complete dishmachine cycle.
- Coloque los cubiertos de plata en la solución de modo que estén en contacto con el papel de aluminio.
- Quite los cubiertos cuando ya no tengan manchas.
- Coloque los cubiertos con los mangos hacia abajo en los cestos y procese el ciclo completo del lavaplatos.





# SYMPPLICITY™

## FLATWARE PRESOAK PROCEDURES

Procedimientos de prelavado



1



### FLATWARE PRESOAK

- Fill bus tub with presoak solution.
- **MANUAL:** Add Flatware Presoak following label directions.
- **DISPENSER:** Use Flatware Presoak dispenser to fill container with presoak solution.
- Use **WARM** water (90° to 120°F)
- Place flatware in solution and soak for a minimum of 5 minutes or until soil is loosened.
- *Llene la cubeta para limpieza con solución de prelavado.*
- *MANUAL:* Agregue Flatware Presoak según las instrucciones en la etiqueta.
- *DOSIFICADOR:* Utilice el dosificador Flatware Presoak para llenar el recipiente con solución de prelavado.
- *Utilice agua CALIENTE (90°F - 120°F).*
- *Coloque los cubiertos en la solución y déjelos en remojo al menos 5 minutos o hasta que se afloje la suciedad.*

**CHANGE PRESOAK SOLUTION EVERY TWO HOURS OR WHEN SOLUTION BECOMES SOILED.**

**Flatware Presoak should not be used on soft metals such as pewter or sterling silver.**

**CAMBIE LA SOLUCIÓN DE PRELAVADO CADA DOS HORAS O CUANDO ESTÉ VISIBILMENTE SUCIA.**

**No debe utilizar Flatware Presoak para metales blandos como peltre o plata fina.**

2



- Place flatware (mixed) in flat rack.
- Rinse thoroughly.
- *Coloque los cubiertos (mezclados) en una rejilla plana.*
- *Enjuague bien.*

3




- Run flat rack and ware through complete dishmachine cycle.
- *Procese el ciclo completo del lavaplatos con la rejilla plana y la vajilla.*

4



- Place flatware handles down in utensil cups – **DO NOT SORT**
- *Coloque los cubiertos con los mangos orientados hacia abajo en los cestos para utensilios; NO LOS CLASIFIQUE.*

5



- Place utensil cups on flat rack and run through complete dishmachine cycle.
- *Coloque los cestos en la rejilla plana y procese el ciclo completo del lavaplatos.*

6



- When flatware rack exits dishmachine, shake vigorously to remove excess water.
- *Cuando la rejilla con los cubiertos salga del lavaplatos, agítela vigorosamente para quitarle el resto de agua.*

7



- Sort and inspect for soil.
- Set aside unclean ware for rewashing.
- Place flatware in clean trays or handles up in utensil cups.
- *Clasifique y revise si los cubiertos tienen restos de suciedad.*
- *Separe los cubiertos sucios para volver a lavarlos.*
- *Coloque los cubiertos en bandejas limpias o con los mangos hacia arriba en los cestos para utensilios.*

